

DEKTRADE BRNO
Pražákova 52, 619 00 Brno-Horní Heršpice
tel.: 543 215 540
mob. tel.: 737 281 260
e-mail: brno@dektrade.cz

DEKTRADE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Litvinovice 219, 372 01 České Budějovice
tel.: 387 313 576
mob. tel.: 737 281 274
e-mail: ceske.budejovice@dektrade.cz

DEKTRADE ČESKÁ LÍPA
průmyslová zóna Dubice
Tovární ul., Česká Lípa 470 01
tel.: 487 823 917
mob. tel.: 724 119 191
e-mail: ceska.lipa@dektrade.cz

DEKTRADE HODONÍN
Velkomoravská 97/3869
Hodonín 695 01
tel.: 518 322 508
mob. tel.: 739 588 433
e-mail: hodonin@dektrade.cz

DEKTRADE HRADEC KRÁLOVÉ
skládkářská oblast Pouchov
Vážní 1052, naproti FERONĚ
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 406 633
mob. tel.: 603 884 976
e-mail: hradec.kralove@dektrade.cz

DEKTRADE JIHLAVA
areál ICOM, Brněnská 65, 586 01 Jihlava
tel.: 564 600 313
mob. tel.: 737 281 265
e-mail: jihlava@dektrade.cz

DEKTRADE KARLOVY VARY
Sportovní 15
360 01 Karlovy Vary-Drahovice
tel.: 353 579 068
mob. tel.: 737 281 284
e-mail: karlovy.vary@dektrade.cz

DEKTRADE LIBEREC
Doubská ulice 1094, za Baumaxem
460 06 Liberec – Rochlice
tel.: 485 134 143
mob. tel.: 737 281 225
e-mail: liberec@dektrade.cz

DEKTRADE OLOMOUČ
Pavelkova 10a, vedle OLMY, 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 451
mob. tel.: 737 281 210
e-mail: olomouc@dektrade.cz

DEKTRADE OPAVA
Těšínská ul., naproti nákladové bráně Ostroj
746 01 Opava
tel.: 553 623 833
mob. tel.: 737 281 221
e-mail: opava@dektrade.cz

DEKTRADE OSTRAVA
Ke Kamenině 89/12, 711 00 Ostrava-Hrušov
tel.: 596 618 904
mob. tel.: 737 281 228
e-mail: ostrava@dektrade.cz

DEKTRADE PARDUBICE
Fáblovka 540
533 52 Pardubice-Staré Hradiště
tel.: 466 401 600
mob. tel.: 603 899 077
e-mail: pardubice@dektrade.cz

DEKTRADE PELHŘIMOV
Rynářská 1756, Pelhřimov 393 01
tel.: 565 382 173
mob. tel.: 739 588 409
e-mail: pelhrimov@dektrade.cz

DEKTRADE PLZEŇ
Borská 40, areál ŠKODA Karlov
316 00 Plzeň-Borská pole
tel.: 377 329 119
mob. tel.: 605 205 354
e-mail: plzen@dektrade.cz

DEKTRADE PRAHA KUNRATICE
Viděnská 100 Praha 4-Kunratice 148 00
tel.: 227 620 302
mob. tel.: 731 544 939
e-mail: praha.kunratice@dektrade.cz

DEKTRADE PRAHA MALEŠICE
Teplárenská ulice, areál PREFY
108 28 Praha 10-Malešice
tel.: 272 705 537
mob. tel.: 737 281 262
e-mail: praha.malesice@dektrade.cz

DEKTRADE PRAHA ZLIČÍN
Do Blatín 373, areál Technocom a.s.
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 950 751, 257 951 057
mob. tel.: 737 281 262
e-mail: praha.zlicin@dektrade.cz

DEKTRADE PROSTĚJOV
Průmyslová 14, areál ALORA
796 01 Prostějov
tel.: 582 331 076
e-mail: prostejov@dektrade.cz

DEKTRADE PŘEDMĚŘICE
areál bývalého ZD
Předměrice nad Labem 503 02
tel.: 498 652 902
e-mail: predmerice@dektrade.cz

DEKTRADE PŘEROV
Přerov III, Lověšice 261, 750 02
mob. tel.: 739 588 479
e-mail: prerov@dektrade.cz

DEKTRADE SOKOLOV
areál Sokolovských baňských staveb
356 93 Sokolov
tel.: 352 467 300
mob. tel.: 737 281 284
e-mail: sokolov@dektrade.cz

DEKTRADE STRAKONICE
Písecká 506, 368 01 Strakonice
tel.: 383 322 029
mob. tel.: 737 281 274
e-mail: strakonice@dektrade.cz

DEKTRADE SVITAVY
Olomoucká, areál ZZN, 568 02 Svitavy
tel.: 461 540 866
mob. tel.: 731 421 906
e-mail: svitavy@dektrade.cz

DEKTRADE ŠUMPERK
Jilová 1a, 787 01 Šumperk
mob. tel.: 739 488 020
e-mail: sumperk@dektrade.cz

DEKTRADE TÁBOR
Čekanice 270 (u sila)
Tábor 390 02
tel.: 381 279 231/232
mob. tel.: 777 197 339
e-mail: tabor@dektrade.cz


DEKTRADE TRUTNOV
Mírová 649, Trutnov 541 02
tel.: 499 329 468
mob. tel.: 739 588 410
e-mail: trutnov@dektrade.cz

DEKTRADE TŘINEC
Frydecká 225, 739 61 Třinec
mob. tel.: 739 588 478
e-mail: trinec@dektrade.cz


DEKTRADE ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 3298, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 740
mob. tel.: 737 281 224
e-mail: usti.nad.labem@dektrade.cz

DEKTRADE VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ
Jiráskova 248/15
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 610 685
mob. tel.: 739 488 015
e-mail: valmez@dektrade.cz

DEKTRADE ZLÍN
Průmyslová zóna Jaroslavice
760 01 Zlín-Jaroslavice
tel.: 577 222 241
mob. tel.: 737 281 294
e-mail: zlin@dektrade.cz



KANADSKÉ ŠINDELE



EXPOZICE A POKRYTÍ ŠINDELŮ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY

Typ šindele	Sklon střechy [stupně]	Exponovaná část šindele [cm]	Pokrytí [m²/balení]	Počet šindelů [ks/balení]	Plošné zatížení [kg/m²]
BILTMORE 35	15 - 18,4	11,6	2,44	20	15,8
	18,4 - 90	14,9	3,10		12,4
CHATEAU	15 - 18,4	11,6	1,83	15	18,5
	18,4 - 90	14,9	2,32		14,6
QUANTUM 25 SKYLINE	15 - 18,4	11,1	2,33	21	14,9
	18,4 - 90	14,3	3,00		11,6
REGENCY	18,4 - 90	9,5	1,86	20	17,6
RENAISSANCE XL	15 - 18,4	11,1	2,62	22	15,6
	18,4 - 90	14,3	3,15		12,1
ROYAL VICTORIAN	15 - 18,4	11,1	2,33	21	14,4
	18,4 - 90	14,3	3,00		11,2
TRADITIONAL SEVILLE 25 ARISTOCRAT	15 - 18,4	11,1	2,33	21	14,9
	18,4 - 90	14,3	3,00		11,6
TRADITIONAL SUPERSEAL 20 ARMOUR PLUS	15 - 18,4	11,1	2,33	21	13,4
	18,4 - 90	14,3	3,00		10,4

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA HŘEBÍKŮ [KS/M²]

Typ	Sklon střechy		
	15°-18,4°	18,4°-60°	60°-90°
BILTMORE	33	26	39
CHATEAU	33	26	39
QUANTUM / SKYLINE	37	28	42
REGENCY	-	44	65
RENAISSANCE	34	29	43
ROYAL VICTORIAN	37	28	42
TRADITIONAL	37	28	42

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY

Sklon 15° - 20°
Varianta I - Jako podkladní vrstvu použít samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás IKO ArmourGard Ice & Water Protector nebo obdobný modifikovaný pás.
Varianta II - Jako podkladní vrstvu použít pás Armourbase 15 nebo podobný oboustranně pískovaný podkladní pás o minimálně stejné tloušťce a s vložkou ze skleněné tkaniny se zajištěním dvojnásobného překrytí asfaltového pásu na záklapu. Pás kotvit k podkladu pomocí hřebíků vzájemně vzdálených maximálně 30 cm.

Sklon 21° - 85°
 Jako podkladní vrstvu použít pás Armourbase 15, Bitagit V13 nebo obdobný podkladový pás se skleněnou nosnou vložkou.
 Ve všech případech je třeba zamezit jakémukoli zvlnění podkladního pásu!
 Od sklonu 60° doporučujeme šindele podlepovat

